



**Multi funkcja dwóch lub więcej hodowców w jednym terminalu
procedura wkładania i drukowania.**

**Na punkcie wkładania uruchamiamy normalną procedurę wkładania poprzez punkt menu "7" nastawiamy zegar i wkładamy gołębie pierwszego hodowcy
gdy zostaną włożone gołębie pierwszego hodowcy naciskamy START zegar wyjdzie do głównych danych przelączamy strzałkami góra dół na drugiego hodowcę naciskamy START potwierdzamy wkładanie nadajemy numer lotu i wkładamy gołębie drugiego hodowcy Po włożeniu obydwu hodowców podpinamy się do drukarki zatwierdzamy koniec wkładania i drukujemy listę startową jednego hodowcy po zakończeniu druku naciskamy START zegar wyjdzie do głównych danych przelączamy strzałkami góra dół na drugiego hodowcę naciskamy START następnie 8 druk wpisujemy numer lotu i zatwierdzamy nastąpi wydruk listy drugiego hodowcy .
Po odbytych locie taka sama procedura drukowania jak wyżej.**